

Verpackung richtig entpacken!

TECHNOLOGIE- UPDATE FÜR IHRE PROTOTYPEN

Eine Idee besser...

Schritt 1



Bandagierungsbänder der Robotmech-Verpackungsbox abschneiden.

Schritt 2



Deckel der Verpackungsbox hochheben und entfernen.

Schritt 3



Die Eckverbindungen hochheben und entfernen.

Schritt 4



Die Seitenwände können nun durch Anheben leicht entnommen werden.

Schritt 5



Sie können nun bequem die angelieferten Prototypen entnehmen.

Schritt 6

Der von robotmech angelieferte Verpackungskarton ist selbstverständlich auch weiterhin verwendbar.

Hergestellt aus Karton, ist er zu 100% recycelbar.

Unser Beitrag für eine bessere Umwelt!

